

QUADRANT		5300 RF	5300 RC	5300 FC	5300 SPECIAL CUT
<b>Atelage</b>					
Régime prise de force	tr/min	1000	1000	1000	1000
Béquille hydraulique		●	●	●	●
Atelage à boule		○	○	○	○
Raccords hydrauliques		2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre
<b>Pick-up</b>					
Largeur	m	2,35	2,35	2,35	2,35
Largeur de ramassage DIN	m	2,15	2,15	2,15	2,15
Nombre de barres porte-dents		4	4	4	4
Deux roues de jauge pivotantes		●	●	●	●
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)		●	●	●	●
PFS à entraînement hydraulique		○	○	○	○
<b>Alimentation</b>					
Rotor		ROTO FEED	ROTO CUT	FINE CUT	RF / RC / FC
Nombre de couteaux		–	25	51	180
Faux couteaux		–	●	●	–
Sélection des couteaux		–	25, 13, 12, 6, 0	51, 26, 13, 12, 0 / 51, 26, 25, 13, 0	51, 26, 13, 12, 0
Tiroir à couteaux		–	●	●	●
Phases ameneur		2 (●)	2 (●)	2 (●)	2 (●)
Chambre de précompression à réglage hydraulique		●	●	●	●
Chambre de précompression automatique		–	–	–	–
<b>Canal de pressage</b>					
Coups de piston	tr/min	46	46	46	46
Pression maximale	bars	200	200	200	200
Régulation automatique de la pression de pressage		●	●	●	●
Éjecteur de balle		●	●	●	●
Capteur dépose-balle		○	○	○	○
Capteur d'humidité		○	○	○	○
<b>Dimensions du canal de pressage</b>					
Longueur	m	3,85	3,85	3,85	3,85
Largeur	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Hauteur	m	0,90	0,90	0,90	0,90
Longueur de balle	m	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00
<b>Utilisation</b>					
CLAAS COMMUNICATOR II		●	●	●	●
OPERATOR		–	–	–	–
Câble ISOBUS		○	○	○	○
EASY on board		○	○	○	○
Graissage centralisé automatique		●	●	●	●
Graissage centralisé manuel		–	–	–	–
<b>Liage</b>					
Nombre de noueurs		6	6	6	6
Surveillance des noueurs		○	○	○	○
Nombre de pelotes dans la boîte à ficelle		24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg
Nettoyage des noueurs TURBO FAN à ventilation active		●	●	●	●
HIGH SPEED BINDING		●	●	●	●
<b>Dépose-balle</b>					
Rampe lisse à commande mécanique		●	○	○	○
Rampe lisse à commande hydraulique		○	○	○	○
Glissière à rouleaux rabattable hydrauliquement		○	●	●	○
<b>Dimensions et poids</b>					
Largeur		2,78–2,99	2,78–2,99	2,78–2,99	2,78–2,99
Hauteur		3,37–3,56	3,37–3,57	3,37–3,57	3,37–3,57
Longueur en position de transport		8,86	8,86	8,86	9,98
Longueur en position de travail		9,86	9,86	9,86	10,85
Poids (version tandem)		10510	12120	12240	13440

5200 RF	5200 RC	5200 FC	5200 SPECIAL CUT	4200 RF	4200 RC	4200 SPECIAL CUT
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○
2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre	2 SE et 1 retour libre
2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
4	4	4	4	4	4	4
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
ROTO FEED	ROTO CUT	FINE CUT	RF / RC / FC	ROTO FEED	ROTO CUT	RF / RC
–	25	51	180	–	25	180
–	●	●	–	–	○	–
–	25, 13, 12, 6, 1	51, 26, 13, 12, 0 / 51, 26, 25, 13, 0	51, 26, 25, 13, 0	–	25, 13, 12, 0	–
–	●	●	–	–	–	–
2 (●)	2 (●)	2 (●)	2 (●)	3 (●)	3 (●)	3 (●)
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
56	56	56	56	51	51	51
200	200	200	200	200	200	200
●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
3,85	3,85	3,85	3,85	3,45	3,45	3,45
1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00	0,50–3,00
●	●	●	●	○	○	○
–	–	–	–	–	–	–
6	6	6	6	6	6	6
○	○	○	○	○	○	○
24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg	24 à 11,5 kg
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
○	○	○	○	●	●	●
●	○	○	●	○	○	○
○	●	●	○	○	○	○
2,52–2,97	2,52–2,97	2,52–2,97	2,52–2,97	2,52–2,96	2,52–2,96	2,52–2,96
2,55–2,65	2,55–2,65	3,11–3,16	3,11–3,16	3,14–3,16	3,14–3,16	3,14–3,16
8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32
8120	9730	9850	11050	7450	7800	9760

● De série ○ En option □ Disponible – Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.